

GARDENA®

Lampa do źródełek pokojowych

nr art. 7841

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi jest podstawowym wyposażeniem urządzenia!

Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi!

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa:



Uwaga! Niebezpieczeństwo powstania pożaru przy pracy " na sucho"; zachować bezpieczną odległość.



Uwaga! Przed uruchomieniem zapoznać się z instrukcją obsługi.

Należy starannie przeczytać instrukcję obsługi i uwzględnić zawarte w niej wskazówki. Na jej podstawie należy zapoznać się z lampą, z prawidłowym jej użytkowaniem oraz wskazówkami bezpieczeństwa.

Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia oraz osoby, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi nie mogą obsługiwać lampy i winny się trzymać od niej z daleka.

Proszę zachować instrukcję obsługi!

Zakres działania:

Lampa do pokojowych oczek wodnych GARDENA jest elementem systemu niskiego napięcia 9 V i jest przeznaczona do oświetlenia źródełek pokojowych lub do oczek wodnych na balkonie lub tarasie.

UWAGA: GARDENA lightline lampy, kable, urządzenia sterujące przeznaczone są do podłączenia wyłącznie do prądu o napięciu 9 V. Podłączenie do prądu o napięciu 230 V grozi śmiercią!

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Transformator powinien być używany i podłączony poprzez wyłącznik zabezpieczający (FI wyłącznik) wahań prądu z wartością prądu zmiennego mniejszą lub równą 30 mA (DIN VDE i 0100-702 i 0100-738). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do autoryzowanego elektryka.

Przed użyciem należy dokonać kontroli wzrokowej lampy w celu wykluczenia ewentualnych usterek. Uszkodzona lampa nie może być używana i należy sprawdzić ją w serwisie GARDENA lub przez autoryzowanego elektryka.

Parametry prądu w sieci elektrycznej i na tabliczce znamionowej muszą być zgodne.

Lampa i transformator nie mogą być noszone i trzymane za kabel, jak również nie można lampy wyłączać ciągnąc za kabel. Kabel musi być chroniony przed gorącym, olejem i kontaktem z ostrymi kantami.

Po zakończeniu pracy, przed konserwacją i w czasie, gdy lampa nie jest używana należy wyłączyć ją z sieci.

Lampa do źródełek pokojowych i złącza wtykowe przeznaczone są do użytku tylko po podłączeniu do prądu o napięciu 9 V. Podłączenie do prądu o napięciu 230 V grozi śmiercią!

Nie można umieszczać transformatora w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych!


INSTALACJA i EKSPLOATACJA

Ustawienie transformatora:

Transformator należy ustawić w miejscu suchym i przewiewnym. Miejsca podłączenia kabla muszą być suche.

Ustawienie lampy w wodzie:

- Włożyć żarówki halogenowe poprzez otwory do uchwyty.
- Osadzić uchwyt po stronie ciśnieniowej króćca pompy (wcześniej należy zdemontować wodotrysk, a na zakończenie ponownie zamontować).
- Umieścić pompę pod wodą i ustawić lampę według uznania.
- Włożyć wtyczkę lampy do gniazdka transformatora, a następnie wtyczkę transformatora do gniazdka prądu elektrycznego o napięciu 230 V.



Ustawienie lampy "na sucho":

W przypadku ustawienia lampy w suchym miejscu musi zostać zachowany odstęp min. 15 cm od materiałów łatwopalnych. Lampa nie może być przykryta.

Kontrola złącza wtykowego:

Należy sprawdzać złącze wtykowe transformator - kabel lampy i oczyścić je z nagromadzonych zanieczyszczeń.

Zanieczyszczenia szkła ochronnego:

Przy dłuższym użyciu może na szkło ochronnym gromadzić się skroplona para wodna, dlatego należy usunąć szkło ochronne i delikatnie osuszyć lampę. (→Demontaż patrz rozdział "Wymiana żarówki")

Nie używać środków żrących i rysujących powierzchnię!

Należy używać 9V żarówek halogenowych o maksymalnej mocy 5 W!

Wymiana żarówki:

1. Wyłączyć wtyczkę z prądu.
2. Wyjąć lampę z wody i osuszyć ją.
3. Wyjąć lampę ostrożnie z uchwyty.
4. Usunąć szkło ochronne: przytrzymać mocno żarówkę za trzonek oprawki i wyciągnąć szkło ochronne z gumowej oprawki.
5. Wymienić żarówkę:

Uwaga! Nie dotykać szkła żarówki halogenowej, ponieważ może to doprowadzić do skrócenia jej żywotności.

6. Przy montażu należy uważać, aby szkło ochronne dociśnięte było do uszczelki.

Żarówki zapasowe dostępne są w autoryzowanych serwisach firmy GARDENA.



ZAKŁÓCENIA I DEFEKTY

W przypadku wystąpienia zakłóceń prosimy o kontakt z serwisem firmy GARDENA w Polsce tel. (022) 727-56-90 lub o przysłanie wadliwego urządzenia wraz z krótkim opisem uszkodzenia, a w przypadku okresu gwarancyjnego z odpowiednimi dokumentami, bezpośrednio na adres tego serwisu.

DANE TECHNICZNE

Nr art.	Lampa do źródełek pokojowych 7841
Moc znamionowa	5 W żarówka halogenowa
Wartość przyłączeniowa	9 V~

GWARANCJA

Firma GARDENA udziela na zakupiony artykuł 12 miesięcy gwarancji (od daty zakupu). W ramach gwarancji będą usuwane bezpłatnie wszelkie usterki pod warunkiem, że urządzenie jest eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i w ramach, opisanych w instrukcji obsługi. Gwarancją niniejszą objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi. Wszelkie usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w jednym z Autoryzowanych Punktów Serwisowych w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu.

Gwarancją nie są objęte:

- naprawy urządzeń, w których uszkodzenia powstały na skutek:
 - a. niewłaściwej obsługi lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem,
 - b. działania siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, itp.)
 - c. mechanicznego uszkodzenia produktu i wywołanych nim wad,
 - d. napraw dokonywanych przez osoby inne niż Autoryzowane Punkty Serwisowe,
- urządzenia, w których dokonano samowolnych zamian podzespołów z innych urządzeń
- oraz urządzenia, w których dokonano przeróbek
- urządzenia, których kartę gwarancyjną zatarto, zamazano lub zmieniono.

Części zużywalne (np. części świecące) nie podlegają gwarancji.

W przypadku reklamacji kartę gwarancyjną i przesłać razem z urządzeniem.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż nie odpowiadamy za szkody wyrządzone przez nasze urządzenia, jeżeli powstały one na skutek nieodpowiedniej naprawy albo zastosowania podczas wymiany nieoryginalnych części GARDENA lub części nie polecanych przez nas oraz jeżeli naprawa nie została dokonana przez serwis GARDENA lub autoryzowanego fachowca. Podobne ustalenia obowiązują w przypadku części uzupełniających i osprzętu.

Producent: GARDENA
Kress + Kastner GmbH
Niemcy, Ulm

Importer: GARDENA
Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9d
05-532 Baniocha